

## ESTER

### Návod k používání

Tento výrobek je vybaven jednopákovým synchronním mechanismem s automaticky nastavitelnou silou protiváhy a dvojnásobnou aretací.

**Ovládání výšky sedáku:** tahem ovládacího pádla „1“ (pravé páky z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

**Ovládání aretace synchronního mechanismu:** tahem páky mechanismu „2“ směrem od mechanismu odjistíme aretaci mechanismu. Opření, tedy zatížení opěradla, může odjištění znemožňovat. Po odjištění lze využívat synchronní pohyb, při kterém se mění úhel sedáku a opěráku a napomáhá uvolňovat napětí a strnulost při delším sezení. Aretaci je možné provést v přední a zadní poloze zatlačením páky směrem k mechanismu.

**Nastavení výšky podhlavníku:** vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku „3“ (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu ve svislém uložení. Osově uložení umožňuje podhlavník úhlově natočit do optimální polohy pro opření hlavy.

**Nastavení výšky područek:** tahem ovládacího prvku „4“ na boku područek a posunutím celé područky do požadované výšky. Po uvolnění tlačítek se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy.

**Nastavení síly protiváhy** probíhá u tohoto typu mechanismu samočinně - pomocí pákového mechanismu se přenáší poměrná část zátěže sedáku na opěradlo.



## Údržba

Údržba síťoviny se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

**Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.**

## Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť Ester	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 36 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásahem chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 130 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.